# Notice d'utilisation du logiciel Robotino View (version 2.3.1)

Le logiciel Robotino View est un logiciel dédié au pilotage de la plate forme mobile Robotino. Il permet notamment de déplacer le robot mobile à partir d'une programmation sous forme d'assemblage de blocs. Il permet également la visualisation des sorties des capteurs du Robotino.

# Lancement du logiciel

Pour lancer le logiciel Robotino View, double cliquez sur l'icône correspondante



## **Interface graphique**

La fenêtre graphique est décomposée en trois zones (en plus de la barre de menu comportant les menus File, Edit, Simulations, etc) :

- la barre de lancement rapide ;
- la fenêtre de programmation par blocs ;
- la bibliothèque de fonctions.

🔮 Unnamed - ROBOTINO ® View 2.3.1		
File Edit Simulation Robustion View State   Image: State Image: State Image: State Image: State Image: State   Man program Step1	Barre de lancement ra	pide FESTO
Fenêtre de programmation blocs	par	Bibliothèque de blocs de fonction Logic Genérateur Genérateur Filte Affichages Genérateur Filte Arisenge de données Mes blocs de fonction Mes blocs de fonction Drive system Collision detection Drive system Collision detection Mayagation U Connector Mayagation U/O extension Internal sensors Bibliothèque de fonctionas

## **Exécution d'un fichier**



de la barre de Une fois un programme créé ou ouvert, cliquez sur l'icône lancement rapide pour établir la connexion entre l'ordinateur et le Robotino (l'adresse du Robotino est 172.26.1.1 (adresse par défaut).

Une fois la connexion établie, l'icône passe au vert.

Cliquez ensuite sur l'icône pour démarrer l'exécution du fichier.

L'icône permet de stopper l'exécution du programme.

# Détails des blocs principaux

**IMPORTANT** : il est possible d'afficher pour tous les blocs les variables d'entrée et de sorties ou leur valeurs à chaque instant.

Pour cela, dans le menu « View », sélectionner :

- « Show connector description » pour afficher les noms des variables ;
- « Show connector values » pour afficher les valeurs.

#### **Bloc moteur**

Les moteurs sont numérotés de 1 à 3 et représentent chacun un moteur du Robotino (moteur 1 à l'avant gauche, moteur 2 à l'arrière, moteur 3 à l'avant droite).



Les moteurs disposent chacun d'un asservissement en vitesse de rotation à l'aide d'un régulateur PID dont les paramètres sont réglables en double cliquant sur le bloc moteur (dans ce cas, décocher la case « use default parameters », ne pas modifier la variable « Accélération »).

Variables d'entrées (de haut en bas)		Variables de sorties (de haut en bas)			
Désignation	Commentaire	Unité	Description	Commentaire	Unité
Speed set point	Consigne de l'asservissement en vitesse de rotation du moteur	Tours/min	Actual velocity	Vitesse de rotation du moteur	Tours/min
Reset position	Remise à zéro de la variable position angulaire du moteur	Incrément	Actual position	Nombre d'incrément du codeur depuis la dernière remise à zéro	Incréments
Brake	Ne pas utiliser		Current	Ne fonctionne pas	
Accélération	Ne pas utiliser				

#### **Bloc omnidrive**

Ce bloc contient un modèle cinématique du Robotino. Il permet de déterminer les vitesses de rotation de chacun des moteurs nécessaires pour obtenir le déplacement fixé en entrée.



Variables d'entrées (de haut en bas)		Variables de sorties (de haut en bas)			
Désignation	Commentaire	Unité	Description	Commentaire	Unité
Vx	Vitesse longitudinale désirée du Robotino	mm/s	m1	Consigne de vitesse de rotation à appliquer au moteur 1	Tours/min
Vy	Vitesse transversale désirée du Robotino	mm/s	m2	Consigne de vitesse de rotation à appliquer au moteur 2	Tours/min
Omega	Vitesse de rotation désirée du Robotino	deg/s	m3	Consigne de vitesse de rotation à appliquer au moteur 3	Tours/min

# **Bloc omnidrive (inverse)**

Ce bloc contient un modèle cinématique inverse du Robotino : il permet de déterminer les vitesses longitudinale, transversale et de rotation du Robotino connaissant les vitesses de rotation des trois moteurs.

> Robotino ® <u>m1 [rpm] (float)</u> <u>vx [mm/s] (float)</u> <u>m2 [rpm] (float)</u> <u>vy [mm/s] (float)</u> <u>m3 [rpm] (float)</u> <u>omega [deg/s] (float)</u>

Variables d'entrées (de haut en bas)		Variables de sorties (de haut en bas)			
Désignation	Commentaire	Unité	Description	Commentaire	Unité
m1	Vitesse de	Tours/min	Vx	Vitesse	mm/s
	rotation du			longitudinale	
	moteur 1			du Robotino	
m2	Vitesse de	Tours/min	Vy	Vitesse	Tours/min
	rotation du			transversale	
	moteur 2			du Robotino	
m3	Vitesse de	Tours/min	Omega	Vitesse de	deg/s
	rotation du			rotation du	
	moteur 3			Robotino	

**Bloc parechoc** 



Ce bloc permet de détecter les contacts du Robotino avec un obstacle. La sortie vaut 0 quand il n'y a pas contact et passe à 1 en cas de collision.

### **Bloc capteur de distance**



Le robotino possède 9 capteurs de distance.

Le bloc capteur de distance du capteur *i* permet d'obtenir la tension de sortie de ce capteur ainsi que son orientation par rapport au Robotino ( $0^\circ$  pour le capteur orienté sur l'avant).

## Bloc Panneau de contrôle



Ce bloc permet de piloter le Robotino. Il génère des consignes en vitesses utilisables avec le bloc omnidrive à partir d'appui sur le panneau de contrôle.

On fait apparaitre le panneau de contrôle en double cliquant sur le bloc.

Les flèches permettent de diriger le Robotino dans une direction donnée. Des appuis successifs augmentent la vitesse.

La rampe en bas du panneau permet de modifier l'augmentation de vitesse à chaque clic.

Control Panel (1)	E
Control Panel	vx (float) vy (float) omega (f
	7 → C