


simples...) mais on va enlever un peu de temps, il apportent aussi beaucoup d'informations.

## I) Fonction de transfert par réponse impulsionnelle - (facile à monter)



But: remonter à  $f_0$  et  $\alpha$  pour caractériser la sélectivité du système

Protocole: cf. poly de TP d'élec.

- oscillo en mode single. On prend une base de temps assez longue pour pouvoir bien mesurer le pic.

Typiquement  $T_0 = 50\text{s}$ ,  $\Delta f = \frac{1}{50} = 0,02\text{Hz}$

- utiliser la macro Igor pour acquérir la figure, puis faire la FFT sous Igor.

On peut faire un ajustement :  $f(n) = \frac{G_0}{\sqrt{1 + \frac{\alpha}{2} \left( \frac{n}{f_0} - \frac{f_0}{n} \right)^2}}$

Pourriez-vous à nouveau des valeurs numériques comme c'est une nouvelle fonction

⚠ Il faut mettre des curseurs avant de faire l'ajustement étant donné la profondeur mémoire de l'oscilloscope obtient une courbe de la forme  $f(n)$  et le poids des points à 0 est très fort.

Résultats:  $f_0 = 439,72 \pm 0,02 \text{ Hz}$   
donné par  $\Delta f = \frac{1}{T_0}$ . ne pas prendre l'incertitude donnée par Igor

$$\alpha = 6000$$

## Suggestions / Remarques de JBD:

1. L'ajustement marche bof en fait. C'est parce qu'on modélise par un ordre 2 alors que c'est un système physique complexe (cause de résonance, ...)



Il vaut peut-être mieux ne pas faire par l'ajustement et juste mesurer à la main.  $\omega = \frac{\Delta f}{\Delta t}$ .


Il faut bien réaliser que le but de cette manip est de visualiser l'amplitude de la résonance et pas de vérifier le modèle d'ordre 2, on sait qu'il est faux!

2. On peut enrichir la manip par une petite étude qualitative du démarquage d'un régime sinusoïdal forcé.


La manip est décrite dans le CH de l'an dernier (L.Bernard et J. A.Henel). Ils font référence au BUP n° 801, vol 92, Fév 98 p. 283. "Résonance aigüe et auto-oscillation d'un diapason".

## II). Moment d'inertie de la MCC. (pas long en préparation, beaucoup de manips préliminaires)

Intérêt: en RP on n'a pas accès à  $J$ . C'est une info qui ne existe que dans le régime transitoire.



dynamos  
tachymétrique



On mesure la  
vitesse avec les  
cureurs.

(Coefficient de conservation  
tension → valeur indiquée  
sur la MCC)

MCC 1 alimentée à tension nominale  
MCC 2 pas alimentée.

On ouvre l'interrupteur

$$\text{La pente de } \Sigma I(t) \text{ est } -\frac{C_0}{J}$$

$$C_0 (\text{constructeur}) = 1,6 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}$$

$$\rightarrow J = \dots$$

bof cf. remarque  
de JBD

à comparer à la valeur constructeur.


Il y a 2 MCC. Le constructeur donne  $J$  (une MCC).

Protocole: cf. poly de TP d'elec

Prendre le banc noir PARVEX  
( $\ominus$  de frottements fluides). M33 ②

- pendre une alim qui peut atteindre la tension nominale !
- C'est avec faute en direct: on va en mode single, on ouvre l'interrupteur, ça marche.

⚠ La dynamo donne des valeurs très brutes, déclencher pour une valeur avec faible risque de déclencher trop tôt.



- Mesures à faire au préalable: (comme indiqué dans le TP)
  - constante  $K$  pour la feuille  $V = K \Omega$
  - résistance d'induit
  - $C_0$  grâce à la mesure des pôles fer / mica.

(manips détaillées en détail dans l'annexe)

Fig: D'après mes résultats :  $C_0 \approx 0,17 \text{ N.m}$

poly JBD :  $C_0 \approx 0,11 \text{ N.m}$

notice constructeur :  $C_0 \approx 1,6 \text{ N.m}$  !!!

En direct j'avais utilisé la valeur constructeur mais du coup il vaut probablement mieux prendre la valeur théorique en préparation.

Résultats: avec  $C_0$  (constructeur),  $J \approx 7,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

avec  $C_0$  (préparation),  $J \approx 7 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$J$  constructeur (THCC) =  $31,3 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

JBD:

1. Si pas de frottements ? La MCC ne s'arrête pas / ne rebouit pas  
Si frottements fluides ?  $\Omega \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$  mais la vitre ne s'arrête jamais
2. Il vaut mieux faire l'acquisition en mode High Res pour nettoyer le signal (⚠ si on veut dégager sur Igor il ne marche pas), se fait une moyenne glissante.


3. Est-ce que C est fragile ? non, ça dépend de plein de choses, notamment l'usure. En plus c'est le pour une MCC, on a 2 MCC plus l'autre etc.

(Mais c'est fragile parce que ça devient sous-tension C du coup alors que c'est pas le cas)

6. Il faut faire attention car ~~ce~~ le jury peut voir ça comme une mains recyclée ! Il faut bien monter sur le régime transistore. Peut-être changer le titre : "lâché d'un moteur en régime libre" ?  
→ on étudie la compétition entre inertie et frottements

5. Quelle C peut être intéressante de parler du fait qu'il y a vraiment des frottements fluides aussi.  
2 possibilités :


- sous Igor, on coupe avec une droite et on voit que ça marche pas parfaitement
- "à l'ancienne": on met ~~ce~~ règle sur l'oscillo  
+ flexcam pour montrer.  
la courbe s'incurve.



+ flexcam pour montrer.

la courbe s'incurve.


6. Pour mesurer la pente à l'aide des curseurs:



↑ le placement des curseurs en temps au niveau de la rupture de pente est moins précis.

7. Si on veut diminuer le bruit sur la dynamo tachymétrique on peut mettre un filtre  à 100 Hz.

### III. Dynamique de l'ascension (cas simple à monter)




tube capillaire - le rayon est inscrit dessus

But: Vérifier la loi de Washburn.

$$l^2(t) = \frac{r^2}{2\eta} t = kt$$

r: rayon du capillaire.




Protocole: loi de Washburn :

Gouttes, bulles, perles, ondes  
DE GENNES, QUÉRÉ

- Matériel: le même que pour l'étude de la loi de Junin.
- + caméra (la PHILIPS ronde a un focus réglable)
- + Cames

- on lance la vidéo, et plus une durée d'enregistrement longue (10-15s). On voit l'heure, c'est tout!
- Il faut noter à l'avance le diamètre (EXTERIEUR) du tube (avec un pied à伏line par exemple) pour faire une échelle de longueur. (Le diamètre intérieur n'appartient pas à sa taille réelle...)
- Faire la vidéo pour plusieurs tubes en préparation si on a le temps.

Résultats:



C'est pas linéaire du tout!

Discussion: la loi de Washburn n'est pas valable à la fin de l'ascension à la graine entre en jeu, où on dit (non  $\rightarrow \infty$ , pas physique).

Faire l'ajustement avec des cercles. Et euh, ça marche pas!

rayon	pendant K

On devrait trouver K de r mais ça n'est pas le cas.

SBD:

1. Comme on sait que ce va pas bien marcher, il faut bien suivre le protocole si on veut faire disater.

- il faut expliquer petit la présentation les précautions pris.
- verticalité des tubes
  - éclairage ( avec les lampes de bureau il ya moyen d'obtenir un éclairage faisant apparaître le ménisque en réverboration sur la vidéo)
  - appuyer la caméra des tubes, peut-être aider l'exactitude.

2. Pourquoi de l'eau de cuivre ?

- . L'eau monte trop vite pour un ménisque
- . le glycérin a du mal à monter...

Il faut le dire !

Pb de l'eau: on ne connaît pas  $\eta$ , pas  $\gamma$ .


On peut faire une préparation une ménisque de glycérin par chute de bille ( cf. chute d'une bille dans le glycérin, décrit dans le CH du montage dynamique des fluides).

3. Jean dit que cette manip est vraiment lot ce marche jamais.  
 A la place on pourrait faire la montée de l'eau dans un tube du bocal  
 → on connaît  $\eta$  et  $\gamma$ , on peut remonter à z le moyen des capitaines.


(IV)

## Diffusion du glycérin dans l'eau

(il faut avoir compris à l'avance comment ça marche, mais pas trop dur à faire)



Dans la cuve:




range dans  
"Objets fixes"  
trois au fond de la salle d'optique.

Protocole: cf.

CH Montage phénomènes de transport  
Optics Sommerfeld

- Lancer la manup dès le début du montage.
- Tout est très bien décrit dans le CH de Sandra et Céline ←
- Il faut faire le mélange peu avant le début de la manup, sinon la proportion d'eau dans le mélange augmente.

Réultats:  $\frac{1}{h^2} = \frac{4\pi D}{(L e \Delta n)^2} (t - t_0)$



Cela marche assez bien.

JBD =

1. On peut lancer la manipulation que le jury aime. Cela économise du temps.

Dans ce cas, il faut absolument bien décrire pendant la préparation les précautions expérimentales qu'on a prises.

2. Pour ne pas oublier de prendre des mesures pendant la présentation on peut mettre un réveil.

### Commentaires généraux:

- il faut aborder différents domaines de la physique.
- le jour J on aura moins de manips, il faut en profiter pour bien décrire les protocoles, et prendre le temps de tout bien installer.

### Autres enjeux possibles:

- capteurs : c'est un aspect important de RT. Il faut les étudier pour les capteurs.

- temps de réponse d'une photodiode.

⇒ (poly de TP Optique n° 4)

- caractéristique d'une thermistance.


1) → il ya une mapquette toute faite, demander à JBD.

capteur

graine

thermique


chauffage



en comparant les temps caractéristiques, à comparer avec les capacités calorifiques.


- 2) → on sort le capteur et on enlève la graine rapidement

→ pendule couplé pour l'étude de la RT entre RSE.




→ RLC en alternatif au diapason. C'est plus clair, probablement plus compliqué ( $\Delta$  Lors hautes fréquences), et un peu artificiel (c'est moins physique).

→ bave calorifugée, chute de fils (établissement de la vitre limite, d'après JBD dans le glycérol ça marche mal c'est trop rapide, peut-être avec de l'huile), système manne-renat :  
en salle de métal, c'est un peu compliqué à monter,  
ça prend du temps -  
etc.





## Mesure du cycle de frottements sur pneu de M.C.



→ Pour différents valeurs de  $E$  au relais  $R_1$ ,  $U_1$ ,  $I_2$ .


On trace :  $P_{\text{pert}} = P_{\text{tot}} - P_{\text{fondue}} = U_2 I_2 - R I_2^2$   
 (formule) ↳ résistance d'induit,  
à mesurer au galvanomètre



Mesure de la résistance d'inclut de la MCC.

Il faut alimenter la machine sans qu'elle tourne.

les deux MCC sont alimentés par la même tenuit  
mais dans des sens opposés et ils se bloquent  
mutuellement



→ Pour différents valeurs de  $E$  on passe à l'étape I.U., U<sub>2</sub>

A Dans cette manip, bien veiller à ne pas dépasser le niveau nominal 1 mo.

On trace  $U_1$  et  $U_2$  en fonction de  $I$ .

The graph illustrates a function  $y$  versus  $x$ . The vertical axis is labeled  $y$  and the horizontal axis is labeled  $x$ . A curve originates from the origin and increases at an increasing rate, labeled "partie R". Dashed lines indicate the curve's behavior near the origin.

(Ex: les valeurs fluctuent beaucoup (échauffement...))  
En pratique on ne montre pas ça devant le jury.  
On exhibe juste le résultat.